

537形

扱 説 明 取

菊 水 電 子 工 業 株 式 会 社

NP-32635 B 7105100 · 50 SK 11

年月日 72. L. / 番号 S 120981

- 保証 -

この製品は、菊水電子工業株式会社の厳密な試験・検査を経て、その性能が規格を満足していることが確認され、お届けされております。

弊社製品は、お買上げ日より1年間に発生した故障については、無償で修理いたします。 但し、次の場合には有償で修理させていただきます。

- 1. 取扱説明書に対して誤ったご使用および使用上の不注意による故障・損傷。
- 2. 不適当な改造・調整・修理による故障および損傷。
- 3. 天災・火災・その他外部要因による故障および損傷。

なお、この保証は日本国内に限り有効です。

- お願い-

修理・点検・調整を依頼される前に、取扱説明書をもう一度お読みになった上で再度点検していただき、なお不明な点や異常がありましたら、お買上げもとまたは当社営業所にお問い合せください。

NP-32635 B | 7105100 · 50 SK 11

	B	次		2,	/頁
*	目	次			
1. 概	説			3	
2. 仕	漾		*		
				4	
3. パネル面の説!	明			6	
4. 底面および背	面の説明			9	

5. 動 1	乍			10	
6. 使 用 }	去			12	•
6.1 垂直軸增幅器	器の感度校正	\$	•	12	
6.2 波形の観測				13	
6.3 TV・H につ	いて			15	
6.4 同 期				15	-]
6.5 水平軸增幅器	5	•		15	
6.6 輝点及び輝糸	泉位置調整につ	ついて		16	
6.7 信号の極性と	と輝点及び輝級	泉移動の方向		1 6	-
6.8 ブラウン管の)調整		·	16	
6.9 電源スイッラ	f			16	
6.10 直接端子の値				17	
7. 取扱上の注意				18	-
7.1 電源電圧につ	ついて			18	el e
7.2 周囲温度につ	ついて			18	
7.3 プラウン管⊄	登光面保護の	こついて		18	
7.4 入力端子の前	付電圧 について	C		19	1
8. 保 守				2 0	
8.1 ケースの取り	外し			2.0	10
8.2 VERT DC				21	1
8.3 ASTÍGの調				21	-
	および入力容	量の調整		22	
8.5 輝線の水平台	わせ			23	
8.6 修 理				24	
8.7 別注付属品に	ついて	•.		24	

正成り

毘

書以

1. 概

説

菊水電子537形オシロスコープは、口径75 mm のコンパクトブラウン管を使用し、ユニークな軽金属筐体と、全半導体回路を採用した、信頼性の高い小形高性能オシロスコープです。

垂直軸増幅器は,感度 $10\,\text{mV/DIV}$ 以上 周波数帯域幅 $0\sim5\,\text{MHz}$ の 性能を持っています。また直接端子を備え,約 $100\,\text{MHz}$ まで応答しますから,送信機の出力モニタ用等にも使用できます。

時間軸は,掃引周波数 $10\,\mathrm{Hz}\sim 100\,\mathrm{kHz}$ と TVH , 同期は内部同期の+-と外部です。

時間軸を外部掃引に切換えると,感度 $200\,\mathrm{mV/DIV}$ 以上,周波数帯域 $2\,\mathrm{Hz}$ $\sim 400\,\mathrm{kHz}$ の 特性をもった水平軸が,前面パネルの端子から使用でき, 垂直軸とのX-Y動作が可能となって,応用範囲の広い性能を備えています。

垂直軸の感度校正用ならびにプローブの特性チェック用に、品位の高い $1\,\mathrm{kHz}$ 方形波発生器を備えています。

この方形波は、電源変動に対し安定化されており、つねに安定に使用することができます。

全半導体化によって極めて低ドリフトです。電源投入後,20秒以内でただちに使用でき、発熱部の減少と消費電力の減少によって,本機の信頼性は一段と向上しております。

B 7105100 · 50 SK

余 成

地

S7-20983 III

537形 仕 様

> 供 2.

様

垂直偏向部

項 目	規格	,注
感 度	10mV/DIV以上	1 DIV == 6 mm
結 合	AC 及び DC	
周波数带域巾	AC結合 2 Hz ~ 5 MHz	1 50KHz基準
	DC結合 0 ~ 5 MHz	-3dB以内
分 圧 回 路	周波数特性を補償した	
	1/1, 1/10, 1/100	
分 圧 確 度	士 3 % 以内	
入力インピーダンス	$1 \text{ M}\Omega \pm 2 \%$ $38 \text{ pF} \pm 2 \text{ pF}$	
入 力 端 子	M形プラグ	
	1.5	
最 大 許 容	1/1 のレンジで 400 Vp-p	電圧はDC + AC
入力電圧	1/1 以外のレンジで600 Vp-p	ピーク, 但しACは
		1 kHz以下の 周波
		数にて
直接端子	感度10V/DIV以上	最大入力電圧
	約180 MHz まで応答	100 Vp-p

水平偏向部 (外部掃引增幅部)

項目	規 格	注
感 度	200 mV/DIV以上	1 DIV = 6 mm
結合	AC 結 合	
周波数带域巾	2 Hz ~ 400 kHz	振幅10DIV基準
	(1KHz 基準)	-3 dB以内
入力インピーダンス	約220kΩ 約25 pF	

時 間

項 目	規格	注
掃引周波数	10 Hz ~ 100 kHz 及び TV・H	TV・Hの時管面に 映像信号が2波形
		表われる

P-32635 B		
7105100 · 50 SK 11	C)
年月日 ~ , / _ /	作 成	
中中	中	
ン/20ggnille		

項				 規	格	注
同期	月入	カ	内部	(+,-,造	···	
			外部	(同期信号	100mVp-p	但し,正弦波の
				以上で 201	$Hz \sim 5 MHz$	場合
				すで同期)		

様

5/

仕

校正電圧

537形

項目		規格	注	
波	形	約1kHz の方形波		
出力	電 圧	50mVp-p 1Vp-p(2出力)	出力安定化	
出力電	圧 確 度	±3% 以内		

IJ	Ę	E		規	格	注
形			名	75 畑 丸形ブラウ	ー ン管	
加	速	電	圧	約 1.2 KV		

電 源

Ĩ	項		1	規 格 注
使	用	電	圧	90 ~ 110V
周	波	ξ	数	50 ~ 60 Hz
消	費	電	カ	約 20 VA

機

項	目	規格	注
4	法	高サ155×巾200×奥行340 mm	最 大 部
		" 140 × "200 × " 285 "	筐体のみ
重	量	約 5,0 kg	

付属品 941B形端3アダプタ 取扱説明書

6

3. パネル面の説明

INTEN



POWER OFF プラウン管の輝度(明るさ)調整と,電源スイッチをかねたツマミです。

POWER OFFの位置から右へ回すと電源が入り,右へ回すほどブラウン管の輝度が増加します。

FOCUS



プラウン管の 焦点 調整用ツマミです。

観測波形がもっとも鮮明になるように調整します。

CALIBRATOR

1Vp-p



50mVp_p



感度およびプロープを校正するときに使用する 方形波の出力端子で、 $1\,Vp-p$ と $5\,0\,mVp-p$ の 二出力を備えています。

波形はOV基準の正進行方形波で,周波数は,約1kHzです。

(O) GND



AC DC

垂直軸増幅器の入力端子です。観測信号をリー ド線又はシールド線等を用いてとの端子へ加え 観測します。

なお,本機には,別注付属品の 957_{M} 形低容量 プローブが接続できます。このプローブを使うと,被観測回路にあたえる影響を軽減でき,より正確な観測が行なえます。

垂直軸の入力結合を選択するブッシュスイッチ です。

押し込んだ位置がDC(直流結合)で、とび出た位置でAC(交流結合)になります。

作成

月日

NP-32635 B

7105100 · 50 SK 11

仕 番 歩 予

720986

맫

Ħ

537形

パネル面の 説 明 7

VERTGAIN

1/100 1/10 1/1



垂直軸の偏向感度を3段階に切換えるブッシュ スイッチです。

1/1 のボタンを押込むと感度は最大になり 1/10 のボタンを押込むと感度は 1/10 に 1/100 1/100 K 低下します。

VARIABLE



垂直軸の偏向感度を連続的に可変するツマミで す。右に回しきった状態で最大感度となります。 可変範囲は約10倍です。

<VERT GAIN>スイッチの1/1を押し込み, このツマミを右へ回しきると,感度は10mV/DIV 以上になります。

POSITION



波形の位置を垂直方向に移動させるツマミです。

100Hz 1KHZ 10KHZ 10Hz .

外側ツマミ:時間軸の掃引周波数を5段階に切換 えるスイッチです。

右へ回しきった位置 CEXT HOR > で 掃引が 停止し、水平軸増幅器の入力が〈EXT HOR〉 端子へ接続され外部掃引の状態になります。 赤色ツマミ:時間軸掃引周波数を連続的に可変 するツマミです。

8/

EXT HOR / SYNCIN



EXT INT

外部同期の入力端子と,水平軸増幅器(外部掃引)の入力端子で各々共用します。

同期を切換えるブッシュボタンスイッチです。 左図上側のスイッチは,同期信号源の切換えス イッチで,ボタンを押し込んだ位置のときは観 測信号で(内部同期),ボタンがとびだした位 置のときはSYNC IN 端子に加えられた外部 信号で(外部同期),それぞれ同期します。

左図下側のスイッチは,同期信号の極性切換え スイッチで内部同期でのみ働きます。ボタンを 押し込んだ位置のときは,観測波形の負進行の 部分で,ボタンがとびだした位置のときは正進 行の部分で,それぞれ同期します。

0

HOR GAIN



水平軸増幅器の感度調整用ツマミで,右方向へ 回すと感度は増加します。

管面の水平振幅を連続的に可変できますので、 観測波形の水平方向長さの調整に使います。

POSITION



波形の位置を水平方向に移動させるツマミです。

作 成 年月日 72.6.1

NP-32635 B

7105100 · 50 SK 11

任 条 崇 号

720988

770989

銰 骂 罡 泔

537形 INT AMP 底面および背面の説明

4. 底面および背面の説明

DC BAL 〔底面〕

垂直軸のVARIABLEツマミを回したとき輝線 が垂直方向に移動するのを補正します。

(ドライバーで調整します。)

ASTIG (底面)



プラウン管の ASTIGMATISM (非点収差)調 整用の半固定抵抗器です。

前面パネルの<FOCUS>と共同で、もっとも 鮮鋭な像となるように調整します。

(ドライバーで調整します。)

ASTIGMATISMは,工場出荷時に調整してあ りますので,普通再調整の必要がありません。

〔背面〕

垂直軸の直接偏向入力端子です。




DIRECT 〔背面〕



垂直軸の偏向切換え用スライドスイッチです。 <DIRECT>に切換えると,ブラウン管の偏 向板は,コンデンサを通して≪直接偏向入力端 子>に接続されます。

< INT AMP>に切換えると,ブラウン管の偏 向板は垂直軸増幅器に接続され,パネル面から の垂直軸動作になります。



ヒューズホルダーです。

ヒューズは0.5 Aのものを使用して下さい。

흕

Ħ


5 3 7 形 動 作 10/頁

5. 動

作

電源を投入する前に

本機の前面パネルのつまみをつぎのように合わせてから、電源コードを $100\,\mathrm{V}$, $50\,\mathrm{V}$ は $60\,\mathrm{Hz}$ の電源に接続して下さい。



背面パネル <DIRECT INTAMP> INT AMP 側の位置

以上のように合わせてから、INTENツマミを右に回しますと電源が投入されます。このときツマミを右に回しきっておきますと、ブラウン管の輝度は最大の状態になっています。

電源投入後約20秒でブラウン管(以後CRTと略す)のスクリーンに 輝線がでてきます。

輝線がでたならばPOSITIONのツマミで輝線位置を, ほぼCRTスクリーン の中央に調整しFOCUSのツマミで輝線の太さがもっとも細くなるように 調整しま

5.3.7.形

動

作

す。またこの時、INTENのツマミで輝線が適当な明るさとなるように調整して ください。

垂直軸 INPUT と CALIBRATOR 50 mVp-p の出力端子をリード線で接続し ますと,校正電圧の方形波が CRT スクリーンにでます。このまま SWEEP RANGE の(赤)ツマミを調整すれば,校正電圧の静止像が見られます。との状態で同期 信号の極性切換をスイッチおよび垂直軸VARIABLEのツマミを回してみるのは、 あとに説明する使用法の項で役に立つと思います。

同期および時間軸発振器

時間軸発振器は鋸歯状波を発生する装置で、前面パネルの SWEEP RANGEツマ ミで発振周波数を調整し、鋸歯状波で水平軸を掃引して、観測波形をCRTスク リーンに描かせます。

同期回路は、時間軸発振器の発振周波数を観測波形の周波数と同期させる回路で、 内部同期または外部同期で使用します。

水平軸增幅器

水平軸増幅器は、時間軸発振器の出力を増幅し、CRTスクリーンを掃引する増 幅器で、輝線(掃引)の充分な振幅と位置調整ができるように作られております。 との増幅器は,外部掃引状態にすると,時間軸発振器と切りはなされ,リサージュ 図形や位相の測定に使用できます。

垂直軸增幅器

垂直軸増幅器は,観測信号を増幅しCRTスクリーンに必要な振幅と適当な 位置 に調整できる増幅器です。

回路は全て,ブッシュブル形直流結合の広帯域増幅器で,入力端子<INPUT> に加えられた信号は分圧器<VERT GAIN> 1/1, 1/10, 1/100 を 通り, さらにソースホロワーQ101を通り,3段目のトランジスタQ105, Q106 で出力を連続可変します。

直流増幅器は、つねに直流的平衡をたもたねば使いにくいので、平衡調整用 の DC BAL 半固定抵抗器をそなえています。


との調整は、保守の項のDC BALの 調整をご参照下さい。

537形 使 用 法 12/頁

6.1 垂直軸増幅器の感度校正

観測波形の電圧を測定するには、前もって垂直軸の感度を校正してからお とないます。

校正にかかる前にツマミをつぎのように合わせます。



以上のように合わせてから、 ①垂直軸 INPUT と CALIBLATOR 50 mVp-p を リード線で接続しますと、CRTスクリーンに校正電圧波形が描かれます。

- ② 垂直軸 VARIABLE の灰色ツマミを回して、CRTスクリーン の校正電 圧波形を垂直振幅 5 DIV になるよう調整すれば、垂直軸増幅器の感度が、 10 mVp-p/DIV に校正されます。
- ③ 垂直軸 VARIABLE の 灰色ツマミを回さないでVERT GAIN 1/10 のスイッチを押し込めば、感度は100mVp-p/DIV に なります。 また 1/100を押し込めば、1 Vp-p/DIV となります。


垂直軸増幅器の感度 = $\frac{E_{OAL}}{\ell}$ (V_{P-P}/DIV)

校

537形 使 用 法 1.3

となります。

VARIABLEツマミを調整し,またVERTGAINの選択により,垂直軸増 幅器の感度を波形観測に最適な値に校正することができます。(第1図)



垂直軸増幅器の感度校正

第 1 図

6.2 波形の観測

観測したい信号を,垂直軸入力端子 INPUT と GND間に接続します。 VERT GAINスイッチと SWEEP RANGEツマミを用いて, CRTスクリ ーンの観測波形を見やすい状態に調整します。

観測信号の振幅が不明のときは、VERT GAIN を 1/100のレンジにし、 AC DC 切換をスイッチをACにして、観測して下さい。

AC DC 切換えスイッチは、垂直軸増幅器の入力切換えで、スイッチが とび出た状態ではAC結合、スイッチを押し込んだ状態ではDC結合とな ります。

説明

蛐

川

叔

5720994

537形

使

用


法

14/

遅い繰返しの方形波をAC結合で観測すると(波形-1)のように サグが 発生します。

この場合DC結合にすれば(波形-2)ひずみのない観測ができます。 また(波形-3)のように直流に含まれるリップル等を観測すると,直流 分で偏向を受けてリップルの部分が観測しにくくなります。

との場合は、AC結合にして直流分を阻止しリップルの部分だけを観測します。



(波形-3)

観測信号の繰返し周波数により SWEEP RANGEツマミで掃引周波数を調整します。(第2図) 外側のツマミで示された周波数範囲を,内側の赤ツマミで連続に調整でき観測波形を静止させます。一般的に掃引周波数は観測信号の周波数よりも低くなければならず,また次の関係が満たされる時に同期がとれます。

掃引周波数=観測信号,周波数 \times $\frac{1}{n}$ ($n=1,2,3,\cdots$) HOR GAIN の ツマミにより CRTスクリーンの掃引巾を自由に調整できます。

HÞ

Ħ

5 3 7 形 使 用 法 15/頁

6.3 TV・H について


テレビジョン受像機の各部動作波形の観測を便利にするため設けてあります。

テレビション受像機の垂直系の波形にSWEEP RANGE を 100 Hz の位置で2波形がえられるように赤ツマミを調整します。赤ツマミはそのままにして外側ツマミをTV・Hに切換えれば、テレビション受像機の水平系の波形が自動的に2波形見られます。

6.4 同期

一般的な波形観測には,ブッシュスイッチを INT,一または+にして使用します。(第2図) 周波数が高く,振幅が小さい波形を観測した場合,同期が不安定になるときがありますが,このときブッシュスイッチを EXT の状態にして,SYNC IN 端子に,観測波形と同一周波数の信号を加えて使用します。

外部同期信号は約100mVp-p以上あれば結構です。



6.5 水平軸增幅器

水平軸増幅器に外部から信号を加え、リサージュ図形または位相の測定を する場合は SWEEP RANGE の ツマミ を EXT の 位置に切換え EXT HOR端子に外部信号を加えます。


水平軸の感度は HOR GAIN の ツマミで 調整します。


紳

537形 使 用 法 16/

- 6.6 輝点及び輝線位置調整について CRTスクリーンの輝点及び輝線位置調整 はPOSITIONのツマミで調整します。 (第3図)
- 6.7 信号の極性と輝点及び輝線移動の方向 垂直軸は正の信号で, CRTの 輝点 及び 輝線が上方に, 負の信号で下方へ移動し ます。

水平軸は,時間軸発振器により CRTスク リーンを左から右へ掃引しています。






第

3

図

6. 9 電源スイッチ 電源スイッチはINTEN調整用のツマミと連動で反時計方向へ回しきった 位置で POWER OFF に なります。



第 図

業株式会

537形

使

用

法


17/耳

6.10 直接端子の使用法

本機の背面にある垂直軸の偏向切換を用スライドスイッチを《DIRECT》 側にすると、ブラウン管の偏向板はコンデンサを通して《直接偏向入力端子》に接続され、直接偏向動作となります。

との状態で<直接偏向入力端子>に観測信号を加えた場合,約100 MHz まで応答します。との時の感度は約10V/DIVとなります。

使用用途としては、送信機出力モニター用等が考えられますが、振幅変調された波形を観測する場合は、変調信号を外部同期信号として《外部同期入力端子》に加えてやれば、観測波形をCRT管面上で静止させることができ、変調度をチェックするのに便利です。




- ☆ 直接偏向動作の状態の時でも、垂直軸のPOSITIONツマミを回すことに より、波形の位置を垂直方向に移動させることができます。
- ☆ 直接偏向動作の状態で,垂直軸 INPUT に観測信号を加えた場合,一 応 CRT管面上に観測信号波形が現われますが,垂直軸増幅器の 周波数特性 が低下するなど,正常な動作をしませんから注意して下さい。

537形

取 注 扱 上 Ø 意 18,


7. 取扱上の注意

7. 1 電源電圧について



本機は,電源電圧がAC90V~110 Vの 範囲 で安定に使用できますが、この範囲を越えた電 源を供給しないように御注意下さい。 110 V以上の場合は故障の原因になりますの で,適当な方法で供給電圧を調整し,90~110V の範囲内でど使用下さい。


7. 2 周囲温度について



安定に、また安全に動作するためには、周囲温 度も大切です。

+10℃~+40℃の範囲でお使い下さい。

ブラウン管の螢光面保護について



最大輝度の状態で、スポットのままにして放置 したり,一本の線状のままで長時間放置すると, プラウン管の螢光面が焼損することがあります。 波形を観測するとき以外は常に輝度を暗くして おくよう心がけて下さい。


720990

537形 取扱上の注意 19/頁

7.4 入力端子の耐電圧について

入力端子に高電圧を印加すると故障の原因となりますので,次の最大許容入力電圧以下で使りように御注意下さい。

入力端子名	耐	電	圧	備	考
VERT IN	400V	DC+A	C ピータ	VERT GAI	N スイッチが
·		1 kHz.	以下	1/1のとき	
	600V	DC+A	Cピーク	VERT GAI	N スイッチが
		$\sqrt{1 \text{ kHz}}$	以下	1/10 及び 1/	/100 のとき
EXT HOR/SYNC IN	100V	(DC+A	C ピーク)		
直 接 偏 向	100Vp	√p			




DC+ACピークとは,直流分と交流分の波高値との合計です。

また高い周波数では耐電圧は低くなります。 つまり、直流分だけならば、VERT GAIN 1/1 のとき、プラス又はマイナス 400 Vまで、 その他のレンジでプラス又はマイナス 600 Vまでが許容入力電圧です。 1 kHz 以下の交流分だけならば、VERT GAIN スイッチのレンジにより、それぞれ 400 Vp-p 又は 600 Vp-p までです。

たか,商用電源等,実効値表示の電圧は,その値の $2 \times \sqrt{2}$ 倍もありますので,御注意下さい。

たとえば、100V RMS は約280Vp-p となります。



圧を加えると…

NP-32635 B

7105100 · 50 SK 11

成

号番


537形 保 守 20

> 保 8.


守

8.1 ケースの取り外し

本機をケースから引き出すには、まずケース背面中央部の小ネジ1ケ(第5 図)をとりはずしますと、後面板が外れます。つぎにケース底面後部の2本 のネジを外して,パネル部を静かに引きだします。



第5図



第 6 図

S721001


5 3 7 形 保 守 21 / 頁

8.2 VERT DC BAL の調整

垂直軸入力端子に信号を加えない状態で、垂直軸のVARIABLEの ツマミを回した時、CRTスクリーンの輝線が上下に動く場合はVERT DC BALをつぎのように調整します。(第7図)

本機を少なくとも電源投入後(10)分間動作させ、安定した状態になってからVARIABLEツマミを回した時に、輝線が移動しないように DC BAL を調整します。

垂直軸増幅器の前段の部品(FET,トランジスタ等)を交換した場合には DC BALを調整する必要があります。



第 7 図

8.3 ASTIGの調整

この調整器はCRTの非点収差によるひずみを調整するものです。 CRTを交換したとき以外,調整の必要はほとんどありません。(第7図)

5721002

5 3 7 形 保 守 22 / 頁


8.4 垂直軸分圧器および入力容量の調整

分圧器関係の部品を交換したときは、下配の調整を行なう必要があります。 ケースを取り外した状態で、本機の垂直軸 INPUT に高品位の方形波を加 え、分圧器の周波数特性を確認します。


もし特性が(波形-4,5)のように悪ければ(第8図)の周波数補償用 半固定コンデンサーC-202(1/10レンジ), C-206(1/100レンジ) を調整して(波形-6)のようにします。


入力容量は、容量計を垂直軸 INPUT に接続し、分圧器の各レンジで 38pF になるように入力容量調整用半固定コンデンサ C-210(1/1), C-204 (1/10), C-208(1/100)を調整します。

調整の順序はVERT GAIN の レンシ 1/1 からはじめ, 1/10, 1/100と 進めます。




第 8 図





S 721003


5 3 7 形 保 守 23/頁



(波形-6)

8.5 輝線の水平合わせ


機械的振動や地磁気の影響を受けて(波形-7)のようにCRTの 輝線が 水平でない場合には、まずケースをはずしてCRT固定用のピスをドライ バーでゆるめます。(第9図)



次に図の矢印の部分から,手でCRT を回し て輝線を水平に合わせます。

合わせ終りましたら、必らずCRT 固定用の ピスをもとのように締めておきます。





第 9 図

H

5 3 7 形 保 守

8.6 修 理

5-37形 オシロスコープは全半導体で回路が構成され、高い信頼性をもっています。 。 適正な周囲条件と規定の電源電圧で使用くだされば、長い製品寿命を確保することができます。 , 万が一の原因で故障が発生した場合は、当社代理店、営業が、もしては直接本注まで、作り連絡下さい。

24

8.7 別注付属品について

537形オシロスコープには、別注付属品として957M形低容量プローブが用意されています。

このプローブを使用しますと,高周波,高インピーダンスの測定に便利です。

必要の折は当社代理店。 く 営業が下、もしくは直接本水よへ 注文してくた"さい。

957M形 低容量プローブ

537形と組み合せて

入 力 容量

約20 pF以下

入力抵抗

10 MΩ

減 衰 量

-20 dB (1/10)

となります。